

Friteusen Reiniger tablet

Gebruiksgebied:

Friteusen Reiniger tablet reinigt krachtig

- Friteusen
- Friteusen-accessoires uit RVS (bijv. korven)



pH-Waarde: zuur neutraal alkalisch

Producteigenschap:

- intensieve reiniger
- eenvoudig en veilig in gebruik
- verwijdert ook ingebrand vet/olie
- per stuk verpakt: eenvoudige en veilige dosering.

Gebruik:

Olie verwijderen en friteuse (incl. korf en accessoires uit RVS) volledig met water vullen. Friteusen Reiniger tablet volgens doseertabel toevoegen. Oplossing naar 80°C opwarmen en 15-20 min. laten inwerken. Hevige verkorstingen tijdens de inwerktijd afborstelen. Aansluitend de friteuse leegmaken, min. 3 keer met schoon water spoelen en afdrogen.

Aanwijzing:

Niet op aluminium o.a. alkaligevoelige materialen (bijv. huishoudelijke friteusen) toepassen. Koel en droog bewaren.

Inhoudsstoffen:

< 5% fosfonaten, anionische tenside, bleekmiddel op basis van zuurstof Natriumhydroxide dinatriumcarbonaat, verbinding met hydrogenperoxide(2:3) Benzeensulfonzuur, C10-13-alkylderivaten, natriumzouten

Friteusen Reiniger tablet

Artikel/Verpakking:

10er Tabs Packung	4000602006659
8 Packungen à 10 Tabs je VSE	4000602096650
Art. Nr.: 10 Tabs Packung	1665130
Palette	96 Kartons (768 Packungen)
Gewicht 10 Tabs Packung	0,5 kg (500g)
Gewicht VSE	4 kg