



Think ahead.

Tork Desinfecterende Vochtige doekjes voor oppervlakken



Essity artikelnummer	193600
Systeem	W20 - Surface Disinfecting Wet Wipes
Kleur	Wit
Kwaliteitsniveau	Premium

Tork Surface Disinfecting Wet Wipes are a ready to use disinfectant that is effective against a broad spectrum of bacteria, yeast and viruses, including coronavirus. They are dermatologically tested and suitable for use on hard non-porous surfaces and objects. They come in a 60 wipe flow-pack and have a resealable lid to help keep the wipes moist

Referenties

Doodt binnen 30 seconden 99,99% van de omhulde virussen, inclusief het coronavirus*

* - EN14476: Limited virucidal activity (active against enveloped viruses such as, e.g. Influenza Virus, Coronavirus, HIV, Herpes Virus, Hepatitis Virus) exposure time: 30 seconds under clean conditions.

Doodt binnen vijf minuten 99,99% van de bacteriën*

* - EN1276 en EN13697: Bacteriedodende werking voor voedsel-, industriële, huishoudelijke en institutionele gebieden

Doodt binnen vijf minuten 99,9% van de gisten*

* - EN1650 en EN13697: Gistdodende werking voor voedsel-, industriële, huishoudelijke en institutionele gebieden

Dermatologisch getest*.


* - The product is dermatologically tested but intended exclusively for use on surfaces and objects. Not suitable for food contact surfaces.

Belangrijkste voordelen:

- Doodt binnen 30 seconden 99,99% van de omhulde virussen, inclusief het coronavirus*
- Doodt binnen vijf minuten 99,99% van de bacteriën*
- Doodt binnen vijf minuten 99,9% van de gisten*
- Dermatologisch getest*.
- Resealable lid to help keep wipes moist
- Eenvoudig op te slaan en te vervoeren. Geen speciaal gebruik vereist en onbrandbaar
- Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Verzendgegevens

	Consumentenverpakking	Colli (trp)	Pallet
EAN	7322541428789	7322541428796	7322541449272
Aantal	60	720	60480
Consumentenverpakkingen	1	12	1008
Hoogte	60 mm	257 mm	1949 mm
Breedte	205 mm	214 mm	800 mm
Lengte	95 mm	336 mm	1200 mm
Inhoud (ml)	1,2 dm3	18,5 dm3	1,6 m3
Nettogewicht	367 g	4,4 kg	369,9 kg
Totaalgewicht	382 g	4,9 kg	407,7 kg
Verpakkingsmateriaal	Plastic	Carton	-
TRP (collo) per laag	-	-	12
Laag per Pallet	-	-	7



SkinCareInfo

Ingrediënten	Active ingredient in the lotion: Didecyldimethylammonium chloride 2,5 mg/g, Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride 2,5 mg/g, Alkyl (C12-C14) dimethyl(ethylbenzyl)ammonium chloride 2,5 mg/g
Gebruiksmethode	<p>Cleaning prior to disinfection is necessary. Wipe surfaces carefully. Ensure complete wetting for optimum disinfection. Allow to sit for at least 60 seconds, then wipe off with a disposable cloth if necessary. Close the pack after use.</p> <p>For use on hard non-porous surfaces and objects. Compatible with surfaces composed of the following materials (aluminum, stainless steel, glass, plastic, rubber if used according to manufacturer's recommendations. Attention should be paid to usage on Copper, Brass and to lesser extent to PMMA (e.g. plexiglass, acrylic glass) and Polycarbonate. Test a small inconspicuous area first. The product is intended exclusively for use on surfaces and objects. Not suitable for food contact surfaces</p>
Schap datum	The shelf life of the product is 3 years. The PAO is 1 month. The shelf life assessment is based on the results from stability tests and challenge tests, the primary packaging, and the knowledge and experience of the product and/or similar products.
Gebruiksaanwijzing	Instructions For Use: Wipe surfaces carefully. Ensure complete wetting for optimum disinfection. Allow to sit for at least 60 seconds, then wipe off with a disposable cloth if necessary. Close the pack after use. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Dispose of contents and container to authorised waste disposal facility. Avoid release to the environment. Use biocides safely and read label and product information before use.
Registraties biociden	FRANCE (FR) numéro d'inventaire : 68421, Germany (DE) N-100119
Certificeringen	Cosmetics DIN EN ISO 22716 - IFS HPC - ISO 9001:2015
Naleving van de regelgeving	The biocide products commercialised under the Tork brand are in compliance with the Biocidal Product Regulation (EU) No 528/2012 and are approved for surface disinfecting purposes (PT2). The products are in conformity with the REACH regulation (EC) No. 1907/2006 and its amendments. All non-biocidal ingredients are considered as safe for human health when used under normal or reasonably foreseeable conditions.
Safety Data Sheet	For safe use and handling of the products, please follow the recommendations on the Safety Data Sheets. These are available on the Tork website in all required local versions according to legal requirements for each region (e.g. according to CLP for Europe)
Eerste hulpmaatregelen	In case of concern, or if symptoms occur, call a doctor/physician. Upon breathing in: Fresh air and rest. If symptoms persist seek medical advice. Upon eye contact: Rinse the eye for several minutes with lukewarm water. If irritation persists, call a doctor. Upon skin contact: Normal washing of the skin is considered sufficient; If nevertheless symptoms do occur, contact a physician. Upon ingestion: Rinse nose, mouth and throat with water. Get medical attention if you feel unwell
Version	1

Huidverzorgingstest

Micro-organisme	EN Test	EN Test beschrijving	Contact tijd
Bacteriën	EN 1276	Bacteriedodende werking voor voedsel-, industriële, huishoudelijke en institutionele gebieden (schone omstandigheden)	1 minuut
Bacteriën	EN 13697	Bacteriedodende werking voor voedsel-, industriële, huishoudelijke en institutionele gebieden (schone en vuile omstandigheden)	5 minuten
Gisten en schimmels	EN 1650	Gistdodende werking voor voedsel-, industriële, huishoudelijke en institutionele gebieden (schone en vuile omstandigheden)	1 minuut
Gisten en schimmels	EN 13697	Gistdodende werking voor voedsel-, industriële, huishoudelijke en institutionele gebieden (schone en vuile omstandigheden)	5 minuten
Virussen	EN 14476	Virusdodende werking (beperkt virusdodend, dus alle omhulde virussen zoals influenzavirus, coronavirus, hiv, herpesvirus, hepatitisvirus) (schone omstandigheden)	30 seconden